

MAYTRONIC – Wave 100 BUNDSUGER **BRUGSANVISNING**

1) Sikkerhed

1.1) Placering af strømforsyning:

Vogn og strømforsyning (**1 s. 9**) skal være placeret således, at DOLPHIN bundsugeren kan nå ud i alle hjørner af bassinet, og samtidigt være mindst 3 meter fra kanten af bassinet (**fig. A**).

BEMÆRK: Når bundsugeren er aktiv, bør strømforsyningen placeres i skyggen.

1.2) Krav til strømforsyning:

DOLPHIN bundsugeren er fra fabrikken monteret med kredsløb der understøtter enten 100V, 115V eller 230V spænding. Kompatibilitet af spænding bør verificeres før DOLPHIN bundsuger tilsluttes el-nettet.

Undersøg og vær sikker på, at strømforsyningen er beskyttet af et HFI relæ samt jordforbindelse i stikket.

Der må aldrig bruges andet end en original DOLPHIN strømforsyning.

ADVARSEL! BASSINET MÅ IKKE BENYTTES MENS DOLPHIN BUNDSUGER ER I VANDET!

2) Opsætning af DOLPHIN bundsugeren

2.1) Sådan samles den medfølgende vogn:

For vejledning til at samle den medfølgende vogn, se venligst **fig. N, s. 8**.

2.2) Håndtag:

DOLPHIN bundsugeren er monteret med et justerbart håndtag (**2 s. 9**), der sidder i to slidser på hver side af bundsugeren. Når DOLPHIN bundsugeren er pakket ud, skal håndtaget monteres og fastlåses i en diagonal position på tværs af DOLPHIN bundsugerens top, for at sikre en optimal rengøring af bassinet.

Tryk nedad på hver låsemekanisme (**3 s. 9**) for at bevæge håndtagets arme uafhængigt af hinanden (**fig. B**). De to låsemekanismer har runde slidser (**4 s. 9**) (**fig. C**), der tillader indstilling af håndtaget i varierende positioner med forskellige vinkler. Den normale vinkel på håndtaget (**fig. C-1**) vil muliggøre den hurtigst mulige sidelæns bevægelse langs vandlinjen.

Indstillingen af vinklen på håndtaget som vist i **fig. C-2** vil give den langsomst mulige sidelæns bevægelse langs vandlinjen.

2.3) Fjernbetjening:

De to medfølgende 1.5V AAA batterier monteres i fjernbetjeningen som illustreret inde i rummet til installation af batterier på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er kun stænk-sikker. Undgå direkte sollys eller regn.

Fjernbetjeningen er udstyret med en digital skærm, bløde knapper samt et joystick til manuel betjeningen af DOLPHIN bundsugeren.

3) Betjening

3.1) Strømforsyning:

På forsiden er der LED-indikatorer, der viser om DOLPHIN er tændt, eller om der er behov for rensning eller udskiftning af filterposen.

ON	Vil tændes når strømforsyningen tændes. Vil blinke under opstart hvor alle systemer automatisk gennemtestes. Vil automatisk slukkes når bundsugeren er færdig med rengøringen.
FILTER	Vil være slukket under normale driftsbetingelser.
BAG	Vil blinke når filterposen er fyldt og der er behov for rensning eller udskiftning. Vil være konstant tændt når filteret er tilstoppet og har brug for at blive rensset.
RESET	For at nulstille filterbag indikatoren såfremt den fortsat er tændt efter filteret er blevet rensset.

Note: Indikatoren for rengøring af filterposen vises når det anbefales at filteret skal rengøres. Det anbefales at rengøre filterposen når indikatoren tændes, for at DOLPHIN bundsugeren kan yde optimalet.

DOLPHIN bundsugeren er designet til sikker, vedligeholdelsesfri udendørs brug.

3.2) Installation af DOLPHIN bundsuger:

Kablet rulles ud (**5 s. 9**) og forbindes til DOLPHIN strømforsyningen. Vær sikker på, at der er rullet tilstrækkeligt med kabel ud til, at DOLPHIN bundsugeren kan nå rundt i hele bassinet.

For at sikre korrekt funktion af DOLPHIN svivlen (**6 s. 9**) bør overskydende kabel lægges udenfor bassinet (**fig. A**).

DOLPHIN bundsugeren og kabel lægges i bassinet; bundsugeren bevæges fra side til side, så bundsugeren fyldes med vand og langsomt synker til bunds (**fig. D**).

ADVARSEL! DOLPHIN bundsugeren bør ikke tændes når den **ikke** er i vandet. Dette kan medføre alvorlige skader på pakningerne i pumpe og motor, hvilket ikke er dækket af garantien.

Tænd for strømforsyningen, og lad DOLPHIN udføre mirakler!

4) Rengøringsprogrammer

DOLPHIN DYNAMIC PRO X modellen kan enten rengøre automatisk, eller der kan vælges manuel styring af bundsugeren via fjernbetjeningen.

DOLPHIN arbejder automatisk, med mindre den manuelle styring vælges ved hjælp af fjernbetjeningen.

4.1) Manuel styring:

Ved hjælp af manuel styring er det muligt at manøvrere DOLPHIN bundsugeren ved hjælp af joysticket på fjernbetjeningen, hvis rengøring ønskes af et særligt område af bassinet. Joysticket bevæges i den retning, som det ønskes at bundsugeren skal bevæge sig i.

Note: Hvis joysticket ikke bevæges i 30 sekunder, vil DOLPHIN bundsugeren automatisk indstille sig til automatisk at rengøre bassinet.

Fjernbetjeningen benyttes også til at ændre på diverse parametre og/eller rengøringsprogrammer. Disse indstillinger sendes via fjernbetjeningen til DOLPHIN bundsugeren så længe bundsugeren er aktiv i bassinet (**se 5**).

4.2) Automatisk rengøring:

På det automatiske rengøringsprogram beregner DOLPHIN selv rengøringsprogrammet. Diagrammet i 5.3 viser de fra fabrikken indstillede parametre og rengøringsprogrammer. Disse kan indstilles efter lyst og behov ved hjælp af fjernbetjeningen. Såfremt indstillingerne ændres, vil disse være gemt i DOLPHINs hukommelse indtil de ændres igen (**se noter i 5.1**).

5) Fjernbetjeningen

^v	Benyttes til at manøvrere i menuer og muligheder.
ENTER / SEND	Denne knap tænder fjernbetjeningen, vælger en markeret menu, indstiller eller sender ændringer i et parameter eller program.
EXIT / BACK	Denne knap benyttes hvis det ønskes at forlade en menu eller gå et skridt tilbage. Knappen bruges også til at slukke for fjernbetjeningen. Tryk på knappen gentagende gange, indtil fjernbetjeningen slukkes. Hvis et parameter ændres, kræves det at ændringerne sendes inden programmet afsluttes.

5.1) Menuer – beskrivelse og brug:

5.1.1) Rengøringsprogrammer:

- **REGULAR:** Rengøringsprogram til bund og sider.
- **ULTRAclean:** Langsommere bevægelser og øget sug for en grundigere rengøring.
Note: **ULTRAclean** programmet kan kun vælges fra **REGULAR** programmet.
- **WATERline:** For øget fokus på sider og vandlinje.
Note: For en effektiv rengøring af vandlinjen bør håndtagene på DOLPHIN bundsugeren indstilles diagonalt som vist i **fig. B**.
Hvis du vælger **WATERline** eller **ULTRAclean** programmerne, vil disse parametre ikke forblive gemt i hukommelsen efter DOLPHIN bundsugeren har været slukket. DOLPHIN bundsugeren vil automatisk vælge **REGULAR** programmet.
- **LAPpool:** Er særligt velegnet til lange, smalle bassiner.
Note: Hvis dette program vælges, skal bassinets længde indstilles efterfølgende.

5.1.2) Parametre:

- **CYCLE-TIME:** Bundsugerens arbejdstid vælges.
- **POOL-LENGTH:** Bassinets længde indstilles.
- **CLIMB-EVERY:** Denne indstilling styrer, hvor ofte bundsugeren skal kravle op af bassinets vægge.

5.2) Udskiftning af batterier i fjernbetjeningen:

Hvis beskeden "**Low Battery**" vises i displayet på fjernbetjeningen:

- Fjern dækslet til rummet for batterier.
- Fjern alle brugte batterier fra rummet i fjernbetjeningen.
- Indsæt to 1.5V AAA batterier i fjernbetjeningen, som illustreret i rummet i fjernbetjeningen.
- Påmonter dækslet igen.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes i mere end 6 måneder bør batterierne fjernes!

5.3) Oversigt over menupunkter og –underpunkter (flowchart)

Se tegning på s. 5 i den vedhæftede originale manual.

Note: Hvis fjernbetjeningen ikke benyttes, vil DOLPHIN bundsugeren stille sig tilbage på automatisk rengøring efter det senest benyttede program.

6) Automatisk slukning:

DOLPHIN bundsugeren slukker automatisk når et rengøringsprogram er afsluttet og hele bassinet er rengjort. Hvis det skulle være nødvendigt at køre et ekstra rengøringsprogram skal strømforsyningen slukkes i mindst 30 sekunder, og kan herefter genstartes.

DOLPHIN bundsugeren er udstyret med et avanceret computerstyret diagnosticeringssystem, der samtidigt er medvirkende til at bundsugeren automatisk beskyttes. Enheden vil slukke af sig selv, skulle der opstå et problem

DOLPHIN bundsugerens driftshistorik lagres på den interne hukommelse, og kan kun aflæses af et autoriseret DOLPHIN servicecenter.

ADVARSEL: Store udfald i spændingen, som eksempelvis ved en strømafbrydelse, vil få DOLPHIN bundsugeren til at genstarte.

SLUK FOR STRØMFORSYNINGEN TIL DOLPHIN BUNDSUGER FØR DEN TAGES OP AF BASSINET!

6.1) Når DOLPHIN bundsugeren skal tages op af bassinet

Når rengøringsprogrammet er afsluttet SKAL strømforsyningen slukkes!

- Træk forsigtigt i DOLPHIN's flydekabel indtil den når vandoverfladen.
- Så snart håndtaget på DOLPHIN er indenfor rækkevidde, tages der fat og bundsugeren drejes, således at den ene af børsterne vender mod bassinvæggen (**fig. E**).
- Træk herefter DOLPHIN bundsugeren op af vandet ved hjælp af håndtaget – **TRÆK ALDRIG DIREKTE I KABLET!**
- Træk DOLPHIN op over bassinkanten ved hjælp af håndtaget, og placér den på siden (**fig. F**) så alt vandet kan løbe fra.
- Når dette er gjort, vend da DOLPHIN med bunden opad, åbn de to låseclips (**7 s. 9**)(**fig. G**) og træk herefter bundpladen ud (**8 s. 9**)(**fig. H**).
- Fjern de to clips, der holder filterposen fast (**9 s. 9**) og fjern herefter filterposen (**10 s. 9**).
- Vend filterposen på vrangen og spul den grundigt med en haveslange (**fig. I**). Filterposen tåler skånsom maskinvask. Dette bør gøres mindst en gang hver anden måned.
- Rengør bundpladen, fjedrene og undersiden af clipsene.
- Monter herefter filterposen, så mærket på ydersiden af posen er centralt placeret langs kanten af bundpladen (**fig. J**).
- Træk den elastiske kant på posen ud over de to metalrammer og ud over kanten på bundpladen.

- Al overskydende stof fra filteret samles i midten af de to metalrammer, hvor de sorte clips fastsættes på.
- Fordel stoffet fra filterposen langs stålrammerne, således at hjørnerne på posen lægges langs hjørnerne på rammen.
- Monter de sorte clips fra filterposen på oversiden af rammerne (**fig. J**).
- Isæt bundpladen og lås den fast i begge sider.

7) Lejlighedsvis rengøring af skidt fra bevægelige dele (kæder, hjul, propeller) ADVARSEL! Afmonter strømkabel før der arbejdes nær propellen!

- Propellen kan rengøres ved at vride og dreje propeldysen (**fig. K**).
- Fjern eventuelt skidt eller hår-rester, der kan have sat sig fast i propellen (**12 s. 9**). Propellen kan skrues fri ved hjælp af en stjerneskruetrækker.
- Fjern skidt, der kan have samlet sig mellem kæder (**13 s. 9**) og hjul (**14 s. 9**).

8) Tips

- Rengør altid filterposen så snart DOLPHIN tages op af vandet. En snavset filterpose kan forringes hvis skidt får lov til at tørre.
- Test at pH-værdien er optimal (mellem 7.0-7.4).
- Test ligeledes klor-værdien (optimalt mellem 2-4 ppm).
- Den ideelle vandtemperatur for DOLPHIN er 12°C - 32°C (54°F - 90°F).
- Sørg for, at børsterne ikke er nedslidte (**15 s. 9**).
- For at starte et nyt rengøringsprogram efter et andet er afsluttet, sluk da altid for strømforsyningen i mindst 30 sekunder for der trykkes på "ON" igen, og et nyt rengøringsprogram begynder.
- Opbevar DOLPHIN opretstående på vognen – og ikke på stående på børsterne – i skyggen og ved en temperatur på mellem 5°C - 45°C (41°F - 113°F). Rul kablet løst sammen omkring krogene på vognen (**fig. L**).
- Wonder og kombinerede børster bør helst renses grundigt (skylles grundigt og klemmes herefter for at få vandet ud).
- For at forlænge levetiden på Wonder og kombinerede børster, anbefales det, at børsterne holdes fugtige, selv under længere tids opmagasinering.
- Når DOLPHIN tændes første gang, kan det ske, at DOLPHIN kravler for højt op af bassinkanten og indtager luft når den rammer vandlinjen. Sker dette, kan flyderne på håndtaget (**16 s. 9**) fjernes for at skubbe håndtaget ned (**fig. M**).

- Ret henvendelse til en autoriseret forhandler, skulle du få brug for nye filterposer.
- Har du brug for yderligere information, se da vores hjemmeside
- www.maytronics.com.

9) Specifikationer

Hastighed	900 m/t	50 f/m
Scanningsrate	350 m ² /t	63 f ² /t
Sugeevne (selvregulerende)	18.000 l/t	79 gal/t
Vægt (u. kabel)	10,7 KG	23,5 lb

Strømforsyning

Indgående spænding	100 V / 115 V / 230 V, vekselstrøm
Spænding på interne kredsløb	30 V nominel jævnstrøm
Forbrug	230 V – 150 W / 115 V – 150 W

Bemærk, specifikationerne kan variere afhængigt af marked.

Selvom DOLPHIN er testet i mange forskellige bassiner, kan MAYTRONICS ikke tage ansvar for at den anbefalede DOLPHIN muligvis ikke kan rengøre enhver pool.

Note: Den forseglede motorenhed og DOLPHIN strømforsyningen indeholder dele, der kun må serviceres af et autoriseret værksted. Hvis motorenheden eller strømforsyningen åbnes af et ikke-autoriseret værksted, bortfalder garantien.